

## UTILISATION DE VOTE FOUR

### 1. Réglage de l'horloge:

Après avoir connecté le four à l'alimentation électrique, « 00:00 » va afficher sur l'écran.

- 1) Appuyez sur «  », puis les chiffres des heures vont clignoter.
- 2) Tournez « K2 » pour régler les heures. Les heures doivent être réglées entre 0 et 23.
- 3) Appuyez sur «  », puis les chiffres des minutes vont clignoter.
- 4) Tournez « K2 » pour régler les minutes. Les minutes doivent être réglées entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur «  » pour terminer le réglage de l'horloge. « : » va clignoter.

**Remarque:** C'est un système 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglé, l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché, et « 00:00 » va s'afficher.

### 2. Réglage de la fonction

- 1) Tournez « K1 » pour choisir un mode de cuisson désiré. L'indicateur correspondant va s'allumer.
- 2) Tournez le bouton « K2 » pour régler la température.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer le démarrage de la cuisson. L'icône de la température « °C » va s'afficher.
- 4) Si l'étape 2 est ignorée, appuyez sur «  » pour confirmer le démarrage de la cuisson. La température par défaut va afficher sur l'écran LED.

### Remarque:

1> Pour régler le temps de cuisson:

- Pour un temps de cuisson compris entre 0 et 30 minutes, le réglage s'effectue minute par minute.
- Pour un temps de cuisson compris entre 30 minutes et 9 heures, le réglage s'effectue cinq minutes par cinq minutes.

2> Pour régler la température: Le réglage de la température s'effectue de 5°C en 5°C. Le réglage de la température en mode gril s'effectue de 30°C en 30°C.

3> Tournez « K1 » pour régler le temps de cuisson lorsque la cuisson commence. Puis pressez «  » pour le départ de cuisson. Si le bouton «  » n'est pas pressé pendant 3 secondes, le four va retourner au temps précédent à continuer la cuisson.

4> Tournez « K2 » pour régler la température de cuisson lorsque la cuisson commence, le témoin lumineux va s'allumer. Puis pressez «  » pour le démarrage de cuisson. Si le bouton «  » n'est pas pressé pendant 3 secondes, le four va retourner à la température précédente à continuer la cuisson.

### 3. Réglage de la lumière:

- 1) Tournez « K1 » pour choisir une cuisson désirée, l'icône correspondante va afficher.
- 2) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson; l'icône «  », « \* » et « 0:00 » vont afficher.

#### 4. Fonction d'interrogation:

Durant le processus de cuisson, vous pouvez utiliser cette fonction. Après 3 secondes, le four va retourner de fonctionnement actuel.

- 1) Pendant la cuisson, appuyez sur «  » pour vérifier le temps actuel.
- 2) Si l'horloge a été réglée, appuyez sur «  » pour consulter le temps actuel.

#### 5. Verrouillage d'enfant:

Pour verrouiller le four: appuyez sur «  » et «  » simultanément pendant 3 secondes; un long « bip » retentira, indiquant que la fonction de verrouillage d'enfant a été activée et «  » va s'afficher.

Pour déverrouiller le four: appuyez sur «  » et «  » simultanément pendant 3 secondes; un long bip retentira, indiquant que la fonction de verrouillage d'enfant a été désactivé.

**Remarque:** Si vous voulez arrêter la cuisson durant le fonctionnement, pressez rapidement le bouton d'Arrêt.

#### 6. Fonction Rappel:

Le four peut effectuer des rappels pendant 9 heures; cette fonction vous aidera à vous rappeler de commencer une cuisson à un certain moment, de 1 minute à 9 heures. Cette fonction peut être activée seulement en mode veille et lors du réglage de l'horloge.

Procédez comme suit:

- 1) Pressez le bouton Rappel «  ».
- 2) Tournez le bouton « **K2** » pour régler les chiffres des heures de rappel.
- 3) Appuyez sur le bouton de rappel «  » encore une fois.
- 4) Tournez « **K2** » pour régler les chiffres des minutes de rappel.
- 5) Appuyez sur «  » pour confirmer la cuisson.

**Remarque:** Le signal sonore retentira 10 fois après le réglage, et le symbole «  » disparaît pour vous rappeler le départ de cuisson. Pendant le réglage, vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur le bouton «  ».

#### 7. Fonction Départ/Pause/Annulation:

- 1) Si le temps de cuisson a été réglé, appuyez sur «  » pour commencer la cuisson. Si le processus de cuisson est en pause, appuyez sur «  » pour reprendre la cuisson.
- 2) Pendant la cuisson, appuyez sur «  » pour mettre en pause et deux fois sur ce même bouton pour arrêter la cuisson.

#### 8. Fonction d'économie d'énergie:

- 1) En mode de veille et dans l'état rappel, appuyez sur le bouton «  » pendant 3 secondes.
- 2) L'affichage LED va s'éteindre et le four va se mettre en mode économie d'énergie. S'il n'y a pas d'opération pendant 10 minutes en mode de veille, l'affichage LED va s'éteindre et le four va se mettre en mode économie d'énergie.
- 3) En mode économie d'énergie, appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir du mode économie d'énergie.

#### 9. Fonction pyrolyse (Seule pour certains modèles)

Cette fonction vous permet de nettoyer complètement la cavité du four.