

Touches

Touche Marche/Arrêt

Utilisé pour allumer ou éteindre la machine.

La machine se met en marche avec le programme Économie en mode Marche et le numéro du programme Économie apparaît sur l'indicateur de programme. En mode Arrêt, les indicateurs de l'écran s'éteignent.

Touche Départ / Pause / Annulation

Utilisée pour démarrer, mettre en pause ou annuler le programme.

Touche de sélection de programme

Utilisée pour choisir le programme de lavage que vous avez sélectionné dans le « Tableau des données de programmes et des valeurs moyennes de consommation ».

Touche de démarrage différé

Utilisée pour régler la durée de la temporisation.

Préparation de l'appareil

1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
2. Disposez les plats en respectant les instructions du manuel d'utilisation.
3. Vérifiez que les hélices supérieures et inférieures pivotent librement.
4. Mettez la quantité requise de détergent dans le distributeur de détergent.
5. Vérifiez les indicateurs de sel et de produit de rinçage et ajoutez les produits si nécessaire.
6. Fermez la porte du lave-vaisselle.

Sélection de programmes

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la machine.
2. Consultez le « Tableau des

programmes et des valeurs moyennes de consommation » pour sélectionner un programme de lavage adapté à votre vaisselle.

3. Appuyez sur les touches Sélection de programmes plusieurs fois jusqu'à l'affichage du numéro du programme sélectionné sur l'indicateur de programmes.

Tableau De Programmation

Numéro du programme	1Référence*	2	3	4	5
Nom du programme	eco	Intensif	Quotidien	Quick&Shine	Mini 30'
Température de nettoyage	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Degré de saleté	Le programme de lavage le plus économique pour les plats moyennement sales sales qui sont conservés en attente.	Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.	Programme de lavage quotidien pour articles présentant un degré de salissure normal.	Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de salissure normal.	Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.
	Moyen	Élevé	Moyen	Moyen	Faible
Détergents A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Séquence du programme (sans option)	Prélavage ↓ Lavage ↓ Rinçage à l'eau froide ↓ Rinçage ↓ Séchage ↓ Fin	Prélavage ↓ Lavage ↓ Rinçage à l'eau froide ↓ Rinçage ↓ Séchage ↓ Fin	Lavage ↓ Rinçage à l'eau froide ↓ Rinçage ↓ Séchage ↓ Fin	Lavage ↓ Rinçage à l'eau froide ↓ Rinçage ↓ Séchage ↓ Fin	Lavage ↓ Rinçage à l'eau froide ↓ Rinçage ↓ Fin
Durée (mn)	225	124	90	58	30
Eau (l)	11	17,6	11,8	11,8	11,8
Énergie (kWh)	1,03	1,55	1,22	1,2	0,74

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique.

* Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test.